

### Wzór trwałego oznaczenia na zbiorniku przenośnym

Oznaczenia powinny być trwale naniesione (np. za pomocą wytłaczania, grawerowania lub wytrawiania).

[*O rr/mm RR*]

gdzie:

*O* – cecha inspektora,

*rr/mm* – data badania (rok – dwie ostatnie cyfry, miesiąc – dwie cyfry, oddzielone ukośną kreską),

*RR* – data następnego badania [dwie ostatnie cyfry roku].

Przy nanoszeniu oznaczenia należy zachować odstęp pomiędzy „*rr/mm*” i „*RR*” co najmniej 12 mm. Odstęp ma zapewnić umieszczenie cechy inspektora w przyszłym kolejnym badaniu.

W przypadkach, które uzasadniają techniczne trudności nanoszenia oznakowania (np. ograniczone miejsce do naniesienia oznakowania) określonego powyżej, może być stosowane alternatywne znakowanie, które należy nanosić w sposób następujący:

*O rr/mm*

*RR*

gdzie ostatnie dwie cyfry roku następnego badania *RR* są naniesione dokładnie pod ostatnimi dwiema cyframi roku badania *rr*.